

2021年6月18日 株式会社アスコ IoT事業推進室

「PUSHLOG Viewer」および WebAPIの機能追加について

PUSHLOG をご利用いただき、誠にありがとうございます。 ご使用いただいております PUSHLOG Viewer に下記の機能を追加します。 また、WebAPI につきましては Ver.3 にバージョンアップし、下記の機能を追加します。

<PUSHLOG Viewer の追加機能>

・設定コピー機能(設定インポート/エクスポート)にユーザアラーム設定を追加 他に軽微な修正を実施。

<PUSHLOG Viewerの変更実施日と注意事項>

2021年6月18日(金)(実施済み) データ収集は、変更の前後も継続して実行されます。変更にあたり、ユーザ様で必要な作業は ありません。

<WebAPIの追加機能(Ver.2→Ver.3 追加機能)>

下記の機能を実行するための API を追加

- ・ゲートウェイ基本情報取得
- ・ゲートウェイステータス取得
- ・ユーザアラームステータス一覧取得
- ・ユーザアラーム履歴一覧取得
- ・遠隔デバイス書き込み要求、処理状態確認

·Web 出力要求、処理状態確認

・Webトリガ要求、処理状態確認

今回のバージョンアップに合わせて、設定情報取得用 API、収集データ取得用 API につきましても 内容を変更しております。

WebAPIの詳細や使用方法等につきましては、下記までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>

株式会社アスコ IoT 事業推進室 営業グループ

メールアドレス:<u>inf.uip@usco.jp</u>

電話:06-6210-2226

PUSHLOG Viewer 追加機能の内容

設定コピー機能(設定インポート/エクスポート)にユーザアラーム設定を追加 ユーザアラーム設定の設定内容を任意のゲートウェイにコピーすることができます。

 「ゲートウェイ設定管理」画面で、コピー元ゲートウェイの設定インポート/エクスポート列の「書出」を 選択します。

★ pushlog 7-トウェイ設定	× +								- 0	×
	20							ń	*	
= wPOSHLC									0500	•
ゲートウェイ	(設定管	理					新規ゲートウェ	エイ登録	マップデー	
ゲートウェイー覧							トウェイを絞り込む			٩
ID	型式			システム設定	選掌トリガ設定	高速トリガ設定	アラームレコーダ設定	設定 インボート / エクスボート	521970	12
5902-6333-6347- ***	GW-402	移動管理		再設定	設定	設定	設定	新教 <mark>業</mark> 出	ाल 🖬	畭
5902-7736-7733- * * *	GW-402	但這機溫度監視	2.0.0	再設定	設定			読込 書出	🗐 🗐	s:
5902-6833-6842- ***	GW-402	潮走データ保存	2.0.0	再設定	設定		設定	読込 書出	∑ ₩	駼
5902-5929-5951-***	GW-404	モータ運転状態監視		丙設定	設定	設定		読込 書出	x 791	除

② 書き出された(エクスポートされた)ファイルを PC に保存します。



③ [ゲートウェイ設定管理]画面で、コピー先ゲートウェイの設定インポート/エクスポート列の[読込]を 選択します。

* pushlog ゲートウェイ設定	× +							-	ø	×
← → C ∎								☆	*	1
≡ % PUSHL(USCO	θ
ゲートウェイ	イ 設定管	理					新規ゲートウェ	-1登録 ファームウェアア	ップデー	
ゲートウェイ一覧							>ウェイを絞り込む			۹
ID	元式			システム設定	選掌トリガ設定	高速トリガ設定	アラームレコーダ設定	設定 インボート / エクスボート	521970U	2
5902-6333-6347- * * *	GW-402	移動管理		再設定	設定	ile I	設定	語込 書出	।।स 🖬	ŧ
5902-7736-7733- * * *	GW-402	但這機這度監視	2.0.0	再設定	設定			跳込 書出	🗵 हो।	¢.
5902-6833-6842- * * *	GW-402	剤走データ保存	2.0.0	再設定	設定		設定	読込 書出	<u>x</u> #1	R
5902-5929-5951-***	GW-404	モータ運転状態監視	2.0.0	再設定	設定	設定		読込 I 書出	▶ 刑	R.

④ [設定ファイル選択]画面で②で PC に保存したファイルを指定し(開き)ます。

✿ PUSHLOG Viewer 設定行/ボート × +	- 0	×
← → C ■	\$:
≡ ⇔PUSH LOG	USCO	8
インバータ > 設定インポート		
	・ その他の アラーム設定	
設定ファイル選択		
インボートする設定ファイルを選択してください。		
設定ファイル 5903774177 ・・・・・_GW-402.pushlog_v2.1.bin	×	
RG 次へ		

⑤ [インポート項目の選択]画面を表示します。コピー元のゲートウェイで設定されていて、コピー先の ゲートウェイで設定可能な項目のみチェックして選択できます。

インポート項目の選択
インポートしたい項目を選択してOKをクリックしてください。
ゲートウェイ設定
✓ システム設定
☑ 通常トリガ設定
☑ 高速トリガ設定
□ アラームレコーダ設定
ユーザアラーム設定
☑ 通知先
☑ 収集対象デバイス/その他のアラーム設定
キャンセル OK

今回のバージョンアップでインポート項目に「ユーザアラーム設定」が追加されています。 通知先と収集対象デバイス/その他のアラーム設定からインポートする項目を個別に選択できます。 ⑥ [設定内容確認]画面(収集トリガデータ設定)を表示します。設定内容が確認できたら [インポートする]を選択します。ゲートウェイに設定内容が详信されます。

📽 PUSHLOG Viewer 御史インボート 🗙 🕂	- Ø ×
\leftrightarrow \Rightarrow C (a)	☆ i
≡ ⇔PUSHL OG	usco 😫
インバータ > 設定インポート	
くのうちまた。 ファイル選択 システム設定 通常トリガ設定 高速トリガ設定 アラームレコーダ設定 通知先 収集対象デバイスの アラーム設定	■ その他の アラーム設定
その他のアラーム設定 内容確認	
JRRACA.RX 項目名 値	
後旧時 ₀ 7)通知0m/0ff	
アラームレコーダ	
項目名 偷	
- 通知状態	
展る インボートする	





<本件に関する問い合わせ先> 株式会社アスコ IoT 事業推進室 営業グループ メールアドレス:<u>inf.uip@usco.jp</u> 電話:06-6210-2226

以上